



## Förenklad handhavande GPDS6000YT

### START

1. Öppna luckor och ta ut lösa delar.
2. Kontrollera bränslenivån.
3. Aktivera huvudströmbrytaren.
4. Brytare i läge PÅ.
5. Aktivera automatsäkringar.
6. Anslut jordspett.
7. Tryck start (grön knapp).
8. Efter 3-5min drift.
9. Anslut kraftkabel.
10. Tryck på 0/1 knapp för att aktivera kontakter.
11. Aktivera automatsäkringar.

### STOPP

1. Avaktivera säkringar.
2. Tryck på stop (röd knapp).

### SKÖTSEL/UNDERHÅLL

- Första service, byte olja och filter efter max 50 tim alternativt 1år.  
Service kan utföras själv, alternativt av auktoriserad aktör. Se sida 18 i manual.
- Löpande service, byte olja och filter efter 200 tim alternativt 1år.  
Service kan utföras själv, alternativt av auktoriserad aktör Se sida 40-58 i motormanual.
- Vid längre förvaring bör elverket testas var 3e månad med last i 15 min.  
Se sida 9 i manual GPDS6000YT.
- Underhållsladdning bör anslutas var 3e månad i 24 tim.  
Huvudbrytare för batteri skall vara aktiverad.
- Vid förvaring av elverket skall huvudbrytare vara avaktiverad.

För mer ingripande information se manual GPDS6000YT

---

*postadress*

**GREENPOWER**

Helsingborgsvägen 578, Varalöv  
S- 262 96 ÄNGELHOLM  
Sweden

*telefon*

+46 431-222 40

*mail*

info@greenpower.se