

Montage spännband och handtag för avgasrör GPDS6000YT



Montering av spännband/rem för jordspett (för att säkra jordspettet vid transport)

1. Demontera jordspett.
2. Skruva av de båda svarta klossar med insexnyckel.
3. Klossarna sitter med 2st skruvar i varje kloss som demonteras.
4. Placera spännband över de två 8mm hål med spännet mot yttre kant.
5. Placera därefter kloss och återmontera de 2st i skruvar.
6. Montera lika för båda klossar.
7. Återmontera jordspett och spänn spännbandet.



Montering av nytt handtag för avgasrör (för starkare fäste på röret och förbättrat handhavande och skydd med brännskador)

1. Ta ut det lösa avgasröret i vänstra bakre luckan.
2. Demontera trähandtaget från sin skruv som punktsvetsats på avgasröret.
3. Använd en griptång och knäck loss skruven.
4. Slipa av något om så kan behövas.
5. Omsvep ståklämman och spänn ihop den med hjälp av en skruvmejsel.
6. Montera det nya handtaget som skruvas in i klämmans M8 mutter.
7. Återmontera avgasröret och stäng dörren.

Postadress

GREENPOWER AB

Helsingborgsvägen 578, Varalöv
S- 262 96 ÄNGELHOLM

Tel

0431 22240

Mail

info@greenpower.se

Web

www.greenpower.se